

Kategorija proizvoda: Ceresit Keramički Lepkovi

Proizvođač: Ceresit

## Ceresit CM 9 - Lepak za keramičke pločice 25kg

Cena: 886,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Za polaganje keramičkih pločica, pločica od prirodnog kamena, terakota i mozaika. Za postavljanje upijajućih keramičkih pločica, u unutrašnjim prostorima i za sve podloge koje imaju cement kao vezivni element. Prilikom postavljanja neupijajućih keramičkih pločica, koristite fleksibilni lepak CM 16.
Prednosti:	• za debljine sloja od 4 do 10 mm □ pogodan za neravne površine □ visoka stabilnost □ ekonomičan □
Vrsta:	Lepak za keramičke pločice
Tip:	CM 9
Pakovanje:	Džak
Prostori:	Unutrašnji
Težina (kg):	25
Potrošnja:	• 4 mm / 2,0 kg/m <sup>2</sup> □ 6 mm / 2,7 kg/m <sup>2</sup> □ 8 mm / 3,2 kg/m <sup>2</sup> □ 10 mm / 3,8 kg/m <sup>2</sup>
Gustina:	1,49 kg/dm <sup>3</sup>
Otvoreno vreme (min):	15-20
Vreme obrade (h):	3,0
Temperatura rada (°C):	+5 min / +30 max
Odnos mešanja:	6,25l vode za 25kg
Klizanje:	Smanjeno klizanje
Fugovanje:	24 h
Adhezija (N/mm <sup>2</sup> ):	> 0,5
Bez klizanja:	Da
Duže otvoreno vreme:	Da
Visoka Adhezija:	Da
Fleksibilnost:	Da
Za podno grejanje:	Da
Hemijski sastav:	Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.
Priprema Podloge:	CM 9 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste, i suve podloge bez rastvorljivih sastojaka. Dobro uklonite tragove ulja, pršinu i ostalo. Moguća udubljenja do 1 cm mogu biti popunjena sa CM 9 jedan dan pre lepljenja. Sledeće površine je potrebno premazati prajmerom pre nanošenja CM 9: porozne podloge, beton, gipsane ploče. Ostavite prajmer da se osuši od 4 do 12 časova. Pred premaz nije potreban za sledeće površine: zidove bojene vodenim bojama, asfalt beton, postojeće obloge od prirodnog kamena.
Nanošenje:	CM 9 zamešajte u čistoj vodi bez grudvica. Zatim sačekajte 5 minuta, pa promešajte lepak još jedanput. Obratite pažnju na vreme stvaranja kore koja iznosi od 15v do 20 minuta. Upotrebite nazubljenu gletericu, tako da je minimum 65 % površine keramičke pločice u dodiru sa lepkom. Pločice postavite tako da fuge budu široke od 2 do 15 mm, zavisno od radnih uslova i veličine ploča. Nakon 24 časa dozvoljeno je fugovanje. Višak lepka možete ukloniti vodom, a čvrste delove mehaničkim putem.
Dodatne Informacije:	Radove izvoditi u suvim prostorima na temperaturama od +5 do +30°C. Klimatski uslovi mogu usporiti, odnosno ubrzati proces očvršćavanja. CM 9 sadrži cement i u kontaktu sa vodom reaguje alkalno.